





**Bo Edin AB. 2003-06-04**  
**Inkopplingsanvisning för brandvarnare**  
**typ FWD-104AB**





**OBS! Skydda öronen vid test av brandvarnaren.**  
 Vid larm är det en fördröjning på c:a 5 sekunder innan brandvarnarens relä aktiveras.

**Bo Edin AB. 2003-06-04**  
**Inkopplingsanvisning för brandvarnare**  
**typ FWD-104AB**



**OBS! Skydda öronen vid test av brandvarnaren.**  
 Vid larm är det en fördröjning på c:a 5 sekunder innan brandvarnarens relä aktiveras.

**Bo Edin AB. 2003-06-04**  
**Inkopplingsanvisning för brandvarnare**  
**typ FWD-104AB**



**OBS! Skydda öronen vid test av brandvarnaren.**  
 Vid larm är det en fördröjning på c:a 5 sekunder innan brandvarnarens relä aktiveras.